

# J Dokumentation WEB-Interface für NOVA 2.0

Kommunikationsmodule



## 1. Hardware



#### Schnittstelle:

- ✓ RJ45 10/100 MBit Ethernet
- ✓ Die LED's zeigen eine LAN Verbindung sowie die Verbindungsgeschwindigkeit 10/100 Mbit an

#### LAN

Dieser RJ-45 Anschluss wird zur Verbindung der NOVA-Steuerung mit dem Ethernet-Netzwerk verwendet. Schließen Sie hier das gekreuzte Netzwerkkabel (Crossover-Cable) an, wenn Sie Ihr Notebook zur Konfiguration einsetzen möchten. Wenn Sie die NOVA-Steuerung an ein Netzwerk anschließen möchten, verwenden Sie bitte ein CAT5e Patchkabel (oder vergleichbar, nicht im Lieferumfang enthalten).

#### Ethernet Netzwerk Installation

Verbinden Sie das Ethernet Netzwerkkabel (RJ-45 Anschluss) mit der NOVA-Steuerung. Verwenden Sie CAT5 UTP oder STP Kabel (oder vergleichbar). Vermeiden Sie parallele Verlegung zu Stromleitungen, z. B. zu Motoren, Frequenzumrichtern usw.



#### Optional LTE-Router für DFÜ-Schnittstelle

Der LTE/4G-Router unterstützt LTE sowie abwärtskompatibel alle anderen Technologien wie HSPA, UMTS, EDGE und GPRS.



#### Funktionen:

- ✓ Webbasierende Verwaltung
- VPN: IPsec & OpenVPN
- ✓ Authentifizierung: X509, Certificate, Pre-Shared Key, PW
- ✓ Integrierte Firewall
- ✓ DynDNS Support
- Real Time Clock: NTP Server, NTP Client
- Messaging: E-Mail & SMS
- ✓ Verbindungstest
- ✓ Automatischer Neustart
- Remote Konfiguration und FW Update
- ✓ USB-Stick Konfiguration

#### Die Konfiguration erfolgt über eine integrierte Web - Schnittstelle.

#### Anschlüsse/Schnittstellen:

1 Stk. Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbit/s, RJ-45 Anschluss, Statuskontrolle über Activity- und Link-LED, zur Konfiguration und Bedienung des Systems über den integrierten Webserver. Eine Antenne für das LTE-Netz gehört zum Lieferumfang.

#### Technische Daten:

- ✓ GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE
- ✓ Ethernet 10/100: 2-Port Switch
- ✓ 2 x SIM Card
- ✓ USB Host
- ✓ Stromversorgung: 10-30 V
- ✓ Betriebstemperatur: -25°C +75°C
- ✓ Metallgehäuse (44 x 105 x 84mm)
- ✓ Hutschienenmontage



# 2. Konfiguration/Anbindung Web-Interface-Platine mit Endgerät

#### **ACHTUNG:**

### Vergabe einer IP-Adresse aus dem Netzwerk-Segment auch für alle dazwischen geschalteten Module (wie z. B. Switch) des eigenen Netzwerkes.

Ohne die Vergabe einer IP-Adresse kann die Steuerung über einen (z. B.) Switch nicht mit dem PC/Notebook kommunizieren. Um eine **feste IP** zu vergeben, gehen Sie zu "Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter > Adaptereinstellungen ändern". Nach Rechtsklick auf den aktiven Adapter (1.) und "Eigenschaften" (2.) klicken Sie doppelt auf "Internetprotokoll Version 4 (TCP/Ipv4)" (3.).

Unsere WEB-Platine ist bereits ab Werk mit der IP-Adresse 192.168.4.240 versehen. Dementsprechend muss am Endgerät nur die unten dargestellte IP-Kongifuration vorgenommen werden.

<i>←</i>	→ ∨ ↑ 🕎 > Systemsteuerung > N	Netzwerk und Internet >	Netzwerkverbindungen		
O	rganisieren • Netzwerkgerät deaktiviere	n Verbindung unters	ntifiziertes Netzwerk ISB GbE Family Contr	nnen Status der Verbindung an.	
	Eigenschaften von Ethernet	2)	×		
	Verbindung herstellen über:	Controller Eiger	nschaften von Internet <u>pr</u> otokoll, V	/ersion 4 (TCP/IPv4)	
	Diese Verbindung verwendet for	Kc Allgr Igende Elemente: Izwerke Ne	emein Einstellungen können outomstisch zu tzwerk diese Funktion unterstützt. V	ugewiesen werden, wenn das Venden Sie sich andernfalls an den Nen 10-Einstellungen zw. battehen	
	Construction C	on 4 (TCP/IPv4) otokoli für Netzwerka	P-Adresse automatisch beziehen Prolgende IP-Adresse verwenden:		
	Microsoft-LLDP-Treiber		IP-Adresse: Subnetzmaske:	192 . 168 . 4 . 254 255 . 255 . 255 . 0	
	Beschreibung TCP/IP, das Standardprotok Datenaustausch über versch Netzwerke emöglicht.	oll für WAN-Netzwerk Niedene, miteinander v	Standardgateway: DNS-Serveradresse automatisch t Folgende DNS-Serveradressen ve	192,108,4,1 peziehen rwenden:	
		04	Bevorzugter DNS-Server: Alternativer DNS-Server:	192 · 168 · 4 · 1	
		OK	Einstellungen beim Beenden über	prüfen Erweitert	
				OK Abbrechen	
зwiтсн					



# 3. Wie gelange ich nun auf die Oberfläche des WEB-Interfaces?

Über die beiden Internetbrowser *Mozilla Firefox* oder *Google Chrome* gelangen Sie nun, nach Eingabe der IP-Adresse "192.168.4.240", in das WEB-Interface. Bei Abfrage von Benutzername und Passwort geben Sie wie folgt ein:

Benutzername: xt Passwort: xt

## 4. Passwörter im WEB-Interfaces?

a.	Servicemenü	10204
b.	Ändern	21966
c.	Fehlerspeicher	09504

## 5. Aufbau der jeweiligen Menüpunkte









Barnova GmbH Höhenweg 16 57334 Bad Laasphe

Tel. 02752·4799798 Fax 02752·4799799 info@barnova.de www.barnova.de

**Niederlassung:** Barnova GmbH Im Brühl 3-7 57334 Bad Laasphe-Feudingen